

19インチラック用コンセントバー 取扱説明書

- ・本製品を正しくお使いいただくために、施工前・使用前に必ず本書をお読みください。
- ・本書は必要なときすぐ使えるように、大切に保管してください。

施工上のご注意

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- 定格電流・定格電圧を超えた条件下で施工しないでください。
- 電線ケーブルは適用サイズを使用してください。
- 単線・より線を直接接続しないでください。適用電線に適用圧着端子を用いて接続してください。
- 電源ケーブルの被覆をむくときは、心線を切らないでください。
- 端子ネジは確実に締付けを行なってください。
- 輸送時に端子ネジが緩む場合がありますので、必ず増し締めを行なってください。

⚠ 注意 破損、感電や火災の原因になります。

- 19インチラック等に固定してご使用ください。
- 水のかかる場所、高温、低温、多湿、粉塵の多い場所に取り付けしないでください。
- コンクリートやしっくい半乾燥状態では施工しないでください。
- 硫黄ガスやアンモニアガスなどの多い場所に取り付けしないでください。
- 食用油が付着しやすい場所には取り付けしないでください。
- より線を半田あげして接続しないでください。
- 接地（アース）は確実に施工してください。
- 器具の取り付けは、必ず工事業者に依頼してください。資格保有者以外の方の取付は、法律で禁止されています。

使用上のご注意

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- C13のコンセント1口は10A以下で、C19のコンセント1口は15A以下で、製品に表示されている1エリア(1系統)は合計15A以下で、2エリア(2系統)は合計30A以下でご使用ください。
- 分解・改造は絶対しないでください。
- 電源ケーブルを束ねて使用しないでください。
- 周囲温度40℃以下でご使用ください。
- プラグを差込口に垂直に奥まで差し込んでください。絶対斜めに差し込まないでください。
- サーキットプロテクタが作動し回路が遮断された場合は、原因を取り除いてからハンドルをONにしてください。

感電や火災の原因になります。

- 通電中に電源接続部のカバーをあげないでください。

⚠ 注意 破損、感電や火災の原因になります。


- ほこり・湿気の多い場所ではプラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- 電源ケーブルを機器やラックに挟み込まないでください。
- 電源ケーブルに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- 刃の曲がったプラグを使用しないでください。
- 中途半端な差込状態で使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に弱い状態で使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- トイレの液体洗剤をかけないでください。

感電や火災の原因になります。

- 水のかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所に取り付けて使用しないでください。
- 外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
- 濡れた手で触らないでください。

特長

- 19インチラック等に設置する機器用コンセントです。
- 警報接点回路接続口は汎用性の高いRJ11を搭載。トリップ時に接点回路が連動します。
- 不意の力によるプラグ抜けを防止します（C13差込口のみ）。
- IEC60320-C14^④-C20^⑤（C19差込口仕様製品）プラグに使用できます。
- 外ケースに強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、差込口及びネジ端子部に熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造です。
- 通電確認用LEDを標準装備しています（1エリアに1ヶ）。
- 差込口間のピッチを40mm（一部80mm）に設定。
- C13各差込口にナンバリング表示。
- 2系統配線により1エリア合計15A（C13のコンセント1口は10A以下、C19のコンセント1口は15A以下）まで、2エリア合計で30Aまで使用可能です（各エリアヘサーキットプロテクタ標準装備）。



仕様

コンセント本体	警報接点回路
<ul style="list-style-type: none"> ●定格30A 250V（2系統各15A） ●IEC60320^④C13^⑤C19差込口 ●機器内配線用 ●端子ネジ：M5×P0.8 ●適合電線：VCT5.5mm²（3心） ●適合圧着端子：R5.5-5 	<ul style="list-style-type: none"> ●接続コネクタRJ11モジュージャック×2系統 ●定格AC125V 0.1A DC 30V 0.1A

使用環境条件

- 周囲温度：-5℃～40℃（但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする）
- 周囲湿度：85%以下（氷結、結露不可）
- 標高：2,000m以下
- 雰囲気：過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない状態。


施工方法

1. コンセント取り付け

本体取付穴にナベ小ネジM5又はM6を使用し、取り付けてください。

M4ネジを使用する場合は、平座金又はトラス小ネジをご使用ください。

ネジ止めは、全箇所止めてご使用ください。




本体取付穴寸法

注意：取り付け後はプラグを抜き差しする際にコンセントに力が加わりますので、ラック等の取付部の強度を十分に考慮した上で取り付けてください。


2. 電線接続方法

適用電線：VCT5.5mm² 3心

適用圧着端子：丸型圧着端子
R5.5-5 (JIS C2805相当品)




電線加工寸法




圧着端子カシメ位置寸法


①端子カバーの取付ネジを緩めて取り外してください



②コード押さえ金具のネジを緩めて取り外してください




③端子台と電線の極性をあわせ規定のトルクで端子ネジを締付けてください




端子ネジ締付けトルク：1.8～2.0N・m

④コード押さえ金具を元の位置に取り付けコード押さえ金具が下に付くまで締付けてください




⑤端子カバーを取り付けてネジを締付けてください



注意：接続作業は、電源ケーブルが通電状態でないことを確認してから行ってください。

警報接点回路 使用方法

・モジュラープラグ (RJ11) 付のケーブルを製品のモジュラージャック (RJ11) へ接続してご使用ください。
※接続する機器は定格電圧、電流以下でご使用ください。




- ・通常時：COM-NOが導通
- ・トリップ時：COM-NCが導通


※警報回路はトリップ時のみ主回路に連動します。

プラグ接続方法

①プラグを奥まで確実に差し込む。




②ロック状態になります。




プラグ取り外し方法

①差込口に隣接するリリースボタンをドライバー等で押し下げます。



②リリースボタンを押し下げたままプラグを引き抜きます。



■ロック機構を差込口 (C13) 内部に備えるため、各メーカーのプラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。

製品寸法図

こちらのホームページからご覧になれます。
<https://www.yamatodenki.com/catalog.html>

